

## 使用及注意事项

- 1: 操作此机器前请仔细阅读此说明书。
- 2: 此机器请由指定人员操作，防止不清楚本机器操作流程的人员错误操作而造成损坏。
- 3: 使用前检查电源是否正常，正常电压三相 380V。
- 4: 气源是否在 0.7Mpa-0.5Mpa 范围内，如不是，请检查气源并作出修正。
- 5: 检查电磁阀是否能正常工作；如不正常，查找原因后再运行。
- 6: 试运行前, 检查所有机器部件是否完好, 如有损坏, 更换后再运行。
- 7: 试运行前, 请检查所有光电是否正常, 如不正常, 请调整好后再运行。
- 8: 试运行前, 请检查所有动作是否正常, 如不正常, 请调整好后再运行。
- 9: 触摸屏内部各种数据请做好备份, 防止时间过久丢失数据。